

## Maß „X“

Bitte messen Sie die Rahmendicke (Rahmenüberschlagtiefe), drücken Sie dazu das Dichtgummi am Rahmen (Blendrahmen) zusammen. Sie erhalten die notwendigen Winkellaschen in mm - Abständen, von 3 - 30 mm.



## Gemeinsame Informationen zum Aufmaß Spannrahmen

Lichte Breite + Überstand je Modell	Breite B
Lichte Höhe + Überstand je Modell	Höhe H
Optional Maß „Z“, Überstand nach unten	Z
Maß „X“, Dicke des Fensterrahmens	X Einhängewinkel von 3 - 30 mm möglich